

## Instrukcja montażu ogrodzeń z pustaków

Fundament słupka należy posadowić na głębokości ok. 1 m poniżej poziomu terenu i wyprowadzić ok. 5-10 cm powyżej projektowanego poziomu terenu. Z fundamentu należy wyprowadzić cztery pręty  $\phi$ 10 o rozstawie 15x17 cm dla małego słupka kamiennego/cegłanego, 28x17 cm dla dużego słupka kamiennego/cegłanego i 20x20 cm dla słupka warstwowego/ciosanego.

Przed montażem pustaków należy założyć na fundament izolację z folii lub dwa razy pomalować abizolem. Pierwszy pustak ustawić na warstwie kleju (np. Atlas, Ceresit) do poziomicy. Następnie pustaki układać na kleju (w przypasku pustaków szarych) lub fudze w kolorze pustaka (w przypadku pustaków barwionych), nakładając klej/fugę po obwodzie pustaka. Zabezpiecza to przed brudzeniem pustaków przez wyciekające mleczko cementowe z betonu i ułatwia prowadzenie całego słupka w pionie. Nadmiar kleju/fugi usunąć aż lekko przytężeje przy pomocy szpachelki. Tak ustawione pustaki zalać przygotowanym betonem. Do przygotowania betonu należy użyć dobrej jakości kruszywa (np. płukanego) oraz cementu portlandzkiego bez dodatków o symbolu na worku CEM I 32,5 R. Zalewanie pustaków wykonywać warstwami po 3-4 sztuki. Wszelkie wycinanie otworów na zawiasy, zamocowanie przęseł, domofonu itp. wykonać przy pomocy szlifierki kątovej oraz tarczy do cięcia betonu. Istniejące w pustakach wgłębienia imitujące spoiny można zamalować przy pomocy pędzelka rozrzedzonym klejem, co uwydatni spoiny na tle słupka. Po zamontowaniu całości zaleca się zaimpregnować słupki i murki silikonowym środkiem np. **SARSIL H14/R** dla zabezpieczenia przed wsiąkaniem wody i brudzeniem, co poprawia estetykę i przedłuża trwałość ogrodzenia.

### Rysunek pomocniczy do montażu ogrodzenia z pustaków - przekroje -

