

## Instrukcja układania i konserwacji płytek elewacyjnych

### Układanie płytek

Płytki elewacyjne należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Ściana musi być równa i sucha, a wszelkie procesy wiązania i osiadania zakończone.

1. Zwilżyć ścianę wodą (np. przy pomocy spryskiwacza) w celu usunięcia kurzu, nawet jeśli ściana jest gruntowana.
2. Nałożyć na ścianę klej gładką stroną packi (jak szpachlowanie).
3. Wyrównać klej zębatą częścią packi aż do uzyskania jednolitej grubości.
4. Obowiązkowo zwilżyć wodą tył płytki.
5. Nałożyć klej na zwilżony tył płytki i rozprowadzić po całej powierzchni.
6. Przykleić płytkę do ściany (klej do kleju).
7. Skorygować ustawienie płytki.

### Uwagi

- Zalecany klej do płytek: średniej klasy, w granicach cenowych 20-40 zł, nieprzeterminowany
- Płytki układać na ścianie nienastłonecznionej
- Chronić ułożone płytki przed nasłonecznieniem aż do związania kleju (3 dni)

### Impregnowanie płytek i konserwacja

Ułożone płytki impregnować jednym z dostępnych na rynku środków do impregnacji betonu np. SARSIL H14/R. Impregnować metodą natryskową (pistolet + kompresor lub opryskiwacz ogrodowy z pompką) dwukrotnie lub według zaleceń producenta.

Co kilka lat okładzinę z płytek można czyścić wodą lub parą pod ciśnieniem. Nie powinno się jednak przesadnie moczyć elewacji. Po wyczyszczeniu i wyschnięciu płytki należy ponownie dwukrotnie zaimpregnować.